


AVAX GM02 75% Gasket RGB Wired-mode
mechanikus billentyűzet Outemu switch



1

Type-C

2

TFT kijelző

3

Gomb funkció

Hangerő és TFT kettős üzemműködés
A TFT mód az alapértelmezett beállítás.
Jobbra forgatás: következő funkcióra ugrás;
balra forgatás: előző funkcióra ugrás;
lenyomás: megerősítés
Hangerő mód (FN+hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az üzemmód váltásához)
Forgassa a gombot a hangerő beállításához, nyomja meg a némításhoz mute

- FN

+

▲

=

Tartsa lenyomva az FN+ ▲ billentyűket 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
- FN

+

Del

=

19 LED hatás 【A fény próbája (a hátsó alapértelmezett fényhatás visszaállítása)】
- FN

+

Ü

=

LED gyorsaságának csökkentése(összesen 5 szint)
- FN

+

Ó

=

LED gyorsaságának növelése (összesen 5 szint)
- FN

+

Shift RGB

=

LED színválasztás, összesen 8 szín közül
- FN


+

Windows

=

Röviden nyomja meg az FN+ Windows billentyűket, hogy a LED fehér színűvé váljon (Windows zárás/Windows feloldás).

Win	FN+F1 =	Képernyő fényerő -	FN+F8 =	Lejátászás/Szünet
	FN+F2 =	Képernyő fényerő +	FN+F9 =	Következő dal
	FN+F3 =	Win+Tab	FN+F10 =	Némítás
	FN+F4 =	Win+E	FN+F11 =	Hangerő -
	FN+F5 =	LED fényerő -	FN+F12 =	Hangerő +
	FN+F6 =	LED fényerő +	FN+▲	Gyári beállítások visszaállítása
	FN+F7 =	Előző dal	FN+Windows	Windows zárolás



TFT funkció

TFT funkció címke

Rendszer (Alapértelmezett: Win)

Mac WIN

Caps Lock



Windows zárolás



Gomb funkció

TFT mód

FN+hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az TFT mód/volume

Hangerő mód



Konfiguráció



Konfiguráció



Beállítások


Nyomja meg az gombot a beállítások oldalra való belépéshez, fordítsa balra vagy jobbra az irányítást,; könnyedén nyomja meg az OK gombot.

- ★ 19 LED hatás 【Fény próbája (a hátsó alapértelmezett fényhatás visszaállítása)】
- ★ RGB szín 【RGB——Piros——Narancs——Sárga——Zöld——Kék——Lila——Fehér】
- ★ Rendszer 【WIN (Alapértelmezett)——Mac】
- ★ Hangerő 【5 szint (Alapértelmezett MAX hangerőszint)】
- ★ LED sebesség 【5 szint (Alapértelmezett MAX sebesség szint)】
- ★ LED fényerő 【5 szint (Alapértelmezett MAX fényerő szint)】
- ★ Nyelv 【Magyar/Angol】

Konfiguráció




Nyelv



Mac	F1 =	Képernyő fényerő -	F8 =	Lejátászás/Szünet
	F2 =	Képernyő fényerő +	F9 =	Következő dal
	F3 =	Win+Tab	F10 =	Némítás
	F4 =	Win+E	F11 =	Hangerő -
	F5 =	LED fényerő -	F12 =	Hangerő +
	F6 =	LED fényerő +	FN+▲	(Nyomja hosszan 3 másodpercig) = Gyári beállítások visszaállítása
	F7 =	Előző dal		

AVAX GM02 75% Gasket RGB Wired-mode mechanical keyboard with Outemu switch



- ①
Type-C
- ②
TFT Display

Knob Function

Volume&TFT dual mode operations:
TFT mode is the Default setting
Spin right to next function,;spin left to previous function;press to confirm
Volume mode (FN+long press the knob for 3s to switch mode)
Spin to knob to adjust the volume, press to mute

- FN

+

= Long press FN+ for 3s , restore factory setting
- FN

+

= 19 LED effect 【The trial of light(restore the default rear light effect)】
- FN

+

= Decrease LED speed (total has 5 levels)
- FN

+

= Increase LED speed (total has 5 levels)
- FN

+

= LED color selection, total will be 8 colors
- FN

+

= Short press FN+ LED turn white (win lock/win unlock)

Win	FN+F1 = Screen brightness-	FN+F8 = Play/Pause
	FN+F2 = Screen brightness+	FN+F9 = Next song
	FN+F3 = Win+Tab	FN+F10 = Mute
	FN+F4 = Win+E	FN+F11 = Volume-
	FN+F5 = LED brightness-	FN+F12 = Volume+
	FN+F6 = LED brightness+	FN+= Restore factory setting
	FN+F7 = Previous song	FN+= Win lock



TFT function

TFT function label

System (Default Win)



Caps Lock




Windows Lock



Knob function (FN+long press the knob 3s to switch TFT mode/volume mode)

TFT mode Volume mode



Setting

Press the knob to enter the setting page, turn left or right to control the direction, such as left or right; press lightly for OK.

- ★ 19 LED effect 【The trial of light(restore the default rear light effect)】
- ★ RGB color 【RGB——Red——Orange——Yellow——Green———Blue——Purple——White】
- ★ System 【WIN(Default)——Mac】
- ★ Volume 【5 levels (Default MAX volume level) 】
- ★ LED speed 【5 levels (Default MAX speed level) 】
- ★ LED brightness 【5 levels (Default MAX brightness level) 】
- ★ Language 【Hungarian/English】

Mac	F1 = Screen brightness-	F8 = Play/Pause
	F2 = Screen brightness+	F9 = Next song
	F3 = Win+Tab	F10 = Mute
	F4 = Win+E	F11 = Volume-
	F5 = LED brightness-	F12 = Volume+
	F6 = LED brightness+	FN+ (Long press 3s) = Restore factory setting
	F7 = Previous song	